



MSZ-SF / MSZ-EF / MSZ-GF



Modes de fonctionnement



Ouverture du boîtier

Réglage de la vitesse du ventilateur


Sélection du mode de fonctionnement

Refroidissement économique (ECONO COOL)

Pleine puissance

Fonction I save  
Rappel de la température en mémoire

Réglage de l'horloge



Orientation des volets

Réglage de l'heure  
Touche avance  
Touche retour

Programmation hebdomadaire

Réinitialisation

MSZ-SF / MSZ-EF / MSZ-GF

Signal transmitting section

Operation mode

Operation display section

Fan speed mode







Weekly timer


Reduce the temperature

Raise the temperature

Operates/Stop (ON/OFF) button

Indication of remote controller model is on back

-  Froid
-  Déshu.
-  Ventil
-  Auto
-  Chaud
-  Auto Froid
-  Auto Chaud



Opening casing

Fan speed control button


Operation select button

ECONO COOL button

POWERFUL button

I save button

CLOCK SET button



VANE CONTROL button

TIME, TIMER set button  
FORWARD button  
BACKWARD button

WEEKLY TIMER set button

RESET button